

Travaux pratiques - Planificateur de tâches sous Windows 7 et Windows Vista

Introduction


Dans ces travaux pratiques, vous allez planifier une tâche à l'aide de l'utilitaire Planificateur de tâches de Windows 7. Vous modifierez ensuite votre tâche et la testerez en l'exécutant.

Équipements recommandés

Un ordinateur équipé de Windows 7 ou Windows Vista

Étape 1: Ouvrez l'utilitaire Planificateur de tâches.

- a. Ouvrez une session Windows en tant qu'administrateur.
- b. Cliquez sur Panneau de configuration > Outils d'administration > Planificateur de tâches.




Étape 2 : Ouvrez l'Assistant Créer une tâche de base.


a. Cliquez sur Créer une tâche de base dans le volet Actions.




b. Sur l'écran Créer une tâche de base de la fenêtre Assistant Créer une tâche de base, tapez Nettoyage de disque dans le champ Nom :, puis cliquez sur Suivant.



c. Sur l'écran Déclencheur de tâche, activez le bouton radio Toutes les semaines. Cliquez sur Suivant.




d. Sur l'écran Toutes les semaines, définissez l'heure sur 18:00:00 à l'aide des boutons de défilement. Définissez le champ Répéter toutes les _ semaines sur 1. Cochez la case Vendredi. Cliquez sur Suivant.




Remarque : le champ date affiche la date du jour. Il n'est pas nécessaire de modifier la date.


e. Sur l'écran Action, vérifiez que Démarrer un programme est sélectionné. Cliquez sur Suivant.




f. Sur l'écran Démarrer un programme, cliquez sur Parcourir.




g. Tapez cle dans le champ Nom de fichier:, puis sélectionnez cleanmgr.exe et cliquez sur Ouvrir.



h. L'écran **Démarrer un programme** s'ouvre de nouveau, avec le champ **C:\Windows\System32\cleanmgr.exe** ajouté dans le champ **Programme/script :**. Cliquez sur **Suivant**.




i. Examinez l'écran **Résumé** et cliquez sur **Terminer**.




Étape 3: Passez en revue et modifiez votre tâche planifiée.

a. Dans le volet de gauche de la fenêtre **Planificateur de tâches**, sélectionnez **Bibliothèque du Planificateur de tâches**.




Remarque : vous devrez peut-être cliquer sur **Actualiser** pour voir la nouvelle tâche **Nettoyage de disque** que vous avez créée.

b. Sélectionnez la tâche Nettoyage de disque et cliquez sur Propriétés dans le volet de droite.




c. La fenêtre **Propriétés du nettoyage de disque (ordinateur local)** s'affiche. Dans le menu déroulant **Configurer pour :**, sélectionnez **Windows® 7, Windows Server**TM **2008 R2**. Cliquez sur **OK**.




Remarque : sous Windows Vista, sélectionnez Windows Vista, Windows Server 2000 dans le champ Configurer pour :.

d. Cliquez sur l'onglet **Actions**. Sélectionnez la ligne **Démarrer un programme**, puis cliquez sur **Éditer**.




e. La fenêtre **Modifier une action** s'affiche. Tapez **/d c:** dans le champ **Ajouter arguments (facult.)** :. Cliquez sur **OK**.




Remarque : l'argument /d c: demande au programme cleanmgr.exe de nettoyer le lecteur C:.

f. Pour fermer la fenêtre **Propriétés du nettoyage de disque (ordinateur local)**, cliquez sur **OK**.




Étape 4: Exécutez maintenant la tâche planifiée.

a. Sélectionnez la tâche **Nettoyage de disque** et cliquez sur **Exécuter** dans le volet droit de la fenêtre **Planificateur de tâches**.




Remarque : la fenêtre Options de nettoyage de lecteur s'ouvre dans Windows Vista. Sélectionnez Les fichiers de tous les utilisateurs.



b. Cliquez sur l'icône Nettoyage de disque qui s'affiche dans la Barre des tâches.




c. La fenêtre **Nettoyage de disque** s'affiche au premier plan. Elle indique le statut du processus de **nettoyage de disque**.



Remarque : le nettoyage de disque peut prendre plusieurs minutes.


d. Une fois le processus terminé, la fenêtre **Nettoyage de disque pour Disque local (C:)** s'affiche. Cliquez sur **Annuler**.




Remarque : le fait de cliquer sur **OK** supprime les fichiers sélectionnés dans la zone **Fichiers à supprimer :**. **Vérifiez auprès de votre instructeur avant de cliquer sur OK**. Le fait de cliquer sur OK ouvre la fenêtre de vérification **Nettoyage de disque**, vous demandant si vous souhaitez supprimer ces fichiers de manière permanente. Il n'est pas nécessaire de supprimer ces fichiers pour terminer ces travaux pratiques. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer ces fichiers de manière permanente, cliquez sur **Supprimer les fichiers**.

Étape 5 : Supprimez la tâche planifiée.


a. Pour supprimer la tâche **Nettoyage de disque** que vous avez créée :Sélectionnez la tâche **Nettoyage de disque** et cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre **Planificateur de tâches**.



b. La fenêtre **Vérification du Planificateur de tâches** s'ouvre, vous demandant si vous souhaitez supprimer la tâche. Cliquez sur **Oui**.



c. Vérifiez que la tâche Nettoyage de disque que vous avez créée est bien supprimée du **Planificateur de tâches**. Fermez le **Planificateur de tâches**.



Travaux pratiques - Planificateur de tâches sous Windows 7 et Windows Vista

Remarques générales	
Quelles autres tâches hebdomadaires utiles le Planificateur de tâches pourrait-il exécuter ?	
·	